

Montageanleitung Basisabrollprofil für Hebeschiebetür mit QX-Aufsatzelement

- 1 Entfernen Sie die Schutzfolie vom Schaumklebeband am Kammerprofil und kleben Sie dieses wie abgebildet, zwischen die Rastpunkte vom oberen Blendrahmen der Hebeschiebetür.
- 2 Positionieren Sie das Basisabrollprofil in die vorgesehene Position am Blendrahmen.
- 3 Positionieren Sie das Verstärkungsisen in die vorgesehene Position am Basisabrollprofil.
- 4 Verschrauben Sie alle Komponenten durch die vorgegebenen Montagebohrungen im Verstärkungsprofil.
- 5 QX-Aufsatzelement auf das Basisabrollprofil aufrasten.

